

## Opvoerpomp condensatiewater Opticlimat

De opvoerpomp is benodigd als de Opticlimat lager staat dan de afvoer. De opvoerpomp kan het water tot 4 meter omhoog pompen.



Klik om naar het product: [Opvoerpomp condensatiewater Opticlimat](#) te gaan.